

FLG462にはPAL8045を取り付ける事が出来ません。  
フランジに使用するネジ頭部とFLG462-AがPAL8045のベース部に接触する為、  
CPUとヒートシンクの間にはすき間ができ、正常に設置する事ができません。  
下図、斜線及び塗りつぶし部分がPAL8045の概略の干渉部分です。

